











Julestjerne



Klipp / kutt



Brett (riss / skjær lett med kniv før brett)



Prikk / hull - til snor

Pæresokkel og ledning kjøpt på Clas Ohlson, Artikkelnr.: 36-6033